



この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書を使用前によくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。

使用上の注意 下記の事項を必ずお守りください。

用途：猫専用おもちゃ 用途以外の目的には使用しないでください。

！ 警告

- 火気や暖房器具のそばに置いたり、熱湯をかけたりしないでください。火災や、人や猫のやけど、製品の変形のおそれがあります。
- お子さまがいたずらしないよう十分ご注意ください。
- ワイヤーが飛び出した場合は危険ですので、直ちに使用を中止してください。

！ 注意

- 強い衝撃を与えたり、人が乗ったりしないでください。
 - 製品に梱包時に巻いてある注意書きバンドを、お子様や猫が首に巻きつけないようご注意ください。
 - 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場合に長時間放置しないでください。変形や破損、劣化、色あせの原因となります。
 - 先がとがっているものや、刃物などをあてないでください。
 - 保管する際は製品を清潔にしてください。ノミ、ダニの原因となります。
 - 摩擦や濡れたままの長時間の使用、放置などで布地の色落ち、色移り、ワイヤー部分のさびにつながる場合がありますのでご注意ください。
 - 使用開始時は素材特有のにおいがする場合がありますが、時間経過とともに軽減します。気になる場合は風通しの良いところで陰干ししてからご使用ください。
 - 猫を製品内に入れたまま移動したり、持ち上げたりしないでください。
-
- 猫の予期せぬ行動により発生したケガや事故・破損に対する補償は致しかねます。
 - 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
 - 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの方法

- 円形にたたみにくい場合は無理にたたまず、二つ折りのままで保管してください。
- 漂白剤やシンナー、ベンジンは使用しないでください。製品が変質するおそれがあります。

※万が一、製品に欠陥または不足がありました場合には、下記お問合せまでご連絡ください。

株式会社猫壺 (HP) <https://www.necoichi.co.jp/>

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿 605

TEL: 03-4405-7482

キャットプレイキューブのたたみ方

長期間使わないときは…



四角く
折りたためば
収納に便利



②～⑤は
多少の力が
必要に
なります

持ち運びたい
ときは…



ご購入時の
コンパクトな
状態に

※無理にたたむと、
ワイヤーがゆがむ原因に
なりますのでご注意ください。

※たたんでいるときに、
ワイヤーの反発で急に
広がる場合がありますので
ご注意ください。



同梱の
マジックテープは
キューブ同士の
連結に使います

