



# キャットツリー

## 取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
また、本書は大切に保管してください。

**ご使用上の注意** 大切な猫の安全のため 警告や注意事項を守り、正しくご使用ください。

用途：猫用つめとぎ 用途以外の目的には使用しないでください。



- 誤った取扱をすると猫や人が怪我をする恐れがあります。安全に使用できる場所を選び、使用中は十分にお気をつけください。
- 火気や暖房器具のそばに置いたり、水や熱湯をかけたりしないでください。猫や人のやけど、火災、製品の変形等の原因になります。
- 小さなお子様が本製品の近くにいる場合は、目を離さないでください。
- つめとぎという性質上、猫が体重をかけたり、つめをかけたまま遊んだりします。必ず周囲に壊れやすいものがなく、水平で安全な場所に設置してください。




- 人が製品の上に乗ったり、無理な力をかけたりしないでください。
- 腐食や変形、変色の原因になりますので、以下のことに注意してください。水分・油分・洗剤・汚れ等が付着した場合は、すばやく拭き取ってください。
- 湿気が多い場所や加湿器のそばに置かないでください。
- 直射日光や強い照明があたる場所に長時間置かないでください。
- 猫や人の予期せぬ行動により、発生した怪我、事故、破損に対する補償は致しかねます。
- 天災等の不可抗力や、不当な修理・改造による事故、破損に対する補償は致しかねます。
- 猫の体に害の少ない、とうもろこし製の接着剤を使用しております。猫がアレルギーをお持ちの場合は、念のためご使用をお控えください。
- 飛び散らかった研ぎカスは、早めにお片付けください。
- 本製品及び梱包材を破棄される場合は、お住いの地域の自治体ルールに基づいて処理してください。
- 万一、愛猫に異常が見られた時は、本製品の使用を中止し、獣医師にご相談ください。

### ● お手入れ方法

両面木目柄の部分：硬く絞った布で水拭きしてください。  
ダンボールつめとぎ部分：乾いた布で拭いてください。

### ● すべり止めの誤飲にご注意ください

すべり止めシールは底面四隅に貼ってご使用ください。



### ● 転倒にご注意ください

※下記以外の転倒にも  
ご注意ください。

飛び降り時に  
倒すパターン

正面から押して  
倒すパターン

