



ポータブル トイレ DC-0003

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書を使用前によくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。

使用上の注意

 下記の事項を必ずお守りください。**用途：猫用品**

中型犬以上の犬への使用や、お子様のおもちゃとしてのご使用はおやめください。

警告

- **屋外及び屋外に設置したケージ等の中に入れてご使用の際、必ず脱走防止対策をおとりください。**
(首輪、ハーネスの着用、ファスナー開閉のご確認など)
簡易目的のトイレですので、使用後はできるだけすぐに掃除し、清潔な状態を保持ください。
- 衛生面への配慮から糞尿が入ったままでの長時間の放置は避けてください。
- 強い防水布を使用。トイレシート、猫砂の両方に対応しています。
- 火気を避けてください。
火災や、人や猫のやけど、製品の変形のおそれがあります。


注意

- 猫の体調に変化がないか十分に注意してご使用ください。
- 猫がかじって誤食しないようご注意ください。また爪が引っかからないようご注意ください。
- 猫の予期せぬ行動により発生したケガや事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 強い衝撃を与えたり、上に物を載せたり、人が乗ったりしないでください。
- 使用中、製品に破損が生じた場合は使用を中止してください。
- 直射日光や、高温多湿の環境に長時間放置しないでください。商品の変形や破損、劣化、色あせの原因となります。
- 先がとがっているものや、刃物などをあてないでください。
- 摩擦や濡れたままの長時間の使用、放置などで色落ち、色移りすることがありますのでご注意ください。
- 保管する際は製品を清潔にし、風通しの良いところで陰干ししてください。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体に基づいた処理をお願いします。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。


お手入れの方法

- 水洗い可能です。タオルなどで水気をとった後、風通しの良い所で陰干ししてください。
- またひどい汚れがある場合、薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ絞ったもので汚れを拭き取った後、水拭きし、風通しの良い所で陰干ししてください。
- 漂白剤やシンナー、ベンジンは使用しないでください。製品が変質するおそれがあります。


■ ポータブルトイレ 収納方法



①
ロゴのある面を
自分に向けて持ちます。



②
側面真ん中部分を
内側に押しこみます。



③
平らになったトイレを
さらに2つに折ります。



④
ボタンを留めて完了です。

■ ポータブルトイレ 使い方




猫砂を3センチほど敷いて使用します。

※猫砂を敷く量が多いと、砂がとびちる量が増えてしまうのでご注意ください。

※本商品は形状を維持するため、
弾性の強いワイヤーで作って
います。
この段階では 2 つに折っても元
のカタチに戻りますのでご注意
ください。




〈ポータブルトイレ たたみ方〉



1
ロゴのある面を自分に向けて持ちます。



2
側面真ん中部分を内側に押しこみます。



3
平らになったトイレをさらに2つに折ります。



4
ボタンを留めて完了です。

〈ポータブルトイレ 使い方〉

